

Viteză

Super lent scurt	Lent	Viteză constantă	Rapid	Turbo	Nitro Boost
R G B	R BK R	G BK G	B BK B	B G B	B G R

Direcție & Mișcări speciale

Stânga la intersecție	Înainte la intersecție	Dreapta la intersecție	Comutare linie la stânga	Comutare linie înainte	Comutare linie la dreapta
G BK R	B BK R	B R G	G R G	G B G	R G R
Întoarcere în U	Întoarcere în U (sfârșit de linie)	Tornadă	Zigzag	Rotire	Mers înapoi
B R B	B R	R G R G	B BK G R	G R G R	R G BK B

Cronometre

Pauză (3 sec.)	Cronometru pornit (30 sec. până la oprire)	Cronometru oprit
R B R	R BK B G	G B BK R

Victorie/leșire

Victorie/leșire (Joacă din nou!)	Victorie / leșire (Ai pierdut!)
G B	G R

Contoare

Activează contorul de traversare	Activează contorul de viraje	Activează contorul de culoare a traseului	Activează contorul de puncte	Punct+1	Punct -1
G R B G	R B G B	R G B R	R B R G	R B G	G B R

Abrevieri: BK = Black / Negru B = Blue / Albastru

G = Green / Verde

R = Red / Roșu